

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN BURRERA NP300 - DEMO

1. Antes de comenzar

Verifique el vehículo, el herraje y la tornillería antes de iniciar.

2. Colocación del herraje

Presente el herraje en los puntos indicados y coloque la tornillería sin apretar.

3. Armado y ajuste

Monte la burrera, centre el conjunto y realice el apriete final.

HERRAMIENTA NECESARIA

Matraca - dado 17 mm - llave combinada - torquímetro

Consulte los recursos interactivos para ver cada etapa.